MAIN FRAME WORD NUMBER

MAIN FRAME NUMBER	4	14	24	34	44	54	64	74
1	PRIME 01101100 1	SUB-FRAME 11110101 2	SYNC 000=ADDRESS 3	H04OP04= A022 4	@8 H1.2P05= 00 ⟹ 07 D12→D48 5	@8 H1.2P06= 00 ⟹ 07 F41→F48 6	@8 H1.2P07= 00 ⟹ 07 A075→A082 7	H04OP08= A023 8
2	H01OP09= A028 9	H01OP10= A029 10	T01OP11= A034 (Et-81SB)11	H02OP12= A025 12	(B) 1 ⟹ 8 B01OP13= B07→B08 13	(A) 1 ⟹ 8 B01OP14= F07→F08 14	(B) 1 ⟹ 8 B01OP15= A035→A042 15	H04OP16= A024 16
3	@8 L1.2P17= 00 ⟹ 07 C01→C08 17	@8 L1.2P18= 00 ⟹ 07 D01→D08 18	Deleted 19	Same as #4 above 20	@8 H1.2P21= 00 ⟹ 07 E49→E56 21	@8 H1.2P22= 00 ⟹ 07 F49→F56 22	@8 H1.2P23= 00 ⟹ 07 A083→A090 23	Same as #8 above 24
4	H01OP25= A030 25	H01OP26= A031 26	H02OP27= A026 27	H02OP28= A027 28	(H) 1 ⟹ 8 B01OP29= B09→B16 29	(A) 1 ⟹ 8 B01OP30= F09→F16 30	(B) 1 ⟹ 8 B01OP31= A043→A050 31	Same as #16 above 32
5	(F) 1 ⟹ 8 P01OP33= B25→B32 33	(F) 1 ⟹ 8 P01OP34= F25→F32 34	(B) 1 ⟹ 8 B01OP35= A059→A066 35	Same as #4 above 36	@8 H1.2P37= 00 ⟹ 07 B57→B64 37	@8 H1.2P38= 00 ⟹ 07 F57→F64 38	@8 H1.2P39= 00 ⟹ 07 A091→A098 39	Same as #8 above 40
6	(F) 1 ⟹ 8 P01OP41= B33→B40 41	(A) 1 ⟹ 8 P01OP42= F33→F40 42	(B) 1 ⟹ 8 B01OP43= A067→A074 43	Same as 12 above 44	(B) 1 ⟹ 8 B01OP45= B17→B24 45	(B) 1 ⟹ 8 B01OP46= F17→F24 46	(B) 1 ⟹ 8 B01OP47= A051→A058 47	Same as #16 above 48
7	@24 L.42P49= 00 ⟹ 23 G09→G32 49	@24 L.42P50= 00 ⟹ 23 D09→D32 50	Deleted 51	Same as #4 above 52	@8 H1.2P53= 00 ⟹ 07 B65→B72 53	@8 H1.2P54= 00 ⟹ 07 E65→F72 54	@8 H1.2P55= 00 ⟹ 07 A099→A106 55	S Same as #8 above 56
8	H01OP57= A032 57	H01OP58= A033 58	Same as #27 above 59	Same as #28 above 60	@24 W.42P61= 00 ⟹ 23 A107→A130 61	@24 D.42P62= 00 ⟹ 23 A107→A130 62	@24 D.42P63= 00 ⟹ 23 A107→A130 63	Same as 16 above 64

A PROGRAMMER (ZZ6)
B HIGH LEVEL MULTIPLEXER RE-ENTRY (ZZ2)
C LOW LEVEL " " (ZZ4)
D " " " (ZZ5)
E HIGH LEVEL MULTIPLEXER ADAPTER (ZZ1)
F " " " (ZZ3)
G LOW LEVEL " "

DELETED

Main Frame Word Sync
01001100 11010111 10000010

Et - #1 Address P61, P62 & P63
Tr - #2 Address P61, P62 & P63
Computer Word #4 to Address #24